



Область применения:

Электронный цилиндрический механизм Wert предназначен для дверей из различных материалов, применяемых в жилых, общественных и производственных помещениях.

W800

Характеристики

Величина	Значение
Стандарт Европейский	DIN
Система запирания	Электронная и механическая
Рабочее напряжение	3,7 В для перезаряжаемой аккумуляторной батареи
Диапазон рабочего напряжения	3,7 В
Срок службы батареи	До 2000 срабатываний
Количество перезарядок	До 1000 раз
Рабочая температура	-20 — +75° C
Рабочая влажность	-20% - +95% RH
Рабочий ток	< 200 мА
Размеры цилиндра	60 мм-130 мм
Защита	Защита от механического и электронного вскрытия цилиндра
Класс защиты	4 класс
Сертификат	

Комплектация: 1 электронный цилиндр, 1 карточка восстановления мастер – ключа, инструкция, 1 мастер – ключ белого цвета, 3 дополнительных ключа черного цвета.

Руководство:

Главный ключ (мастер – ключ)

Настройка мастер - ключа: настройка мастер - ключа производится на заводе. Бережно храните мастер – ключ.

Примечание: в случае утери мастер – ключа, нужно выслать изготовителю код ключа, указанный на карточке восстановления, чтобы заказать новый мастер – ключ.

Добавление дополнительных ключей (пользовательских)

Вставьте мастер - ключ, мигнет световой индикатор голубого цвета. Вставьте дополнительный ключ, для которого требуется выполнить настройку.

Световой индикатор голубого цвета мигнет дважды, ключ готов к использованию.

Удаление всех дополнительных ключей


Вставьте мастер - ключ, мигнет световой индикатор голубого цвета. Оставьте мастер - ключ в замке на 10 секунд.

После завершения удаления индикатор голубого цвета мигнет три раза.

Низкий уровень аккумулятора

- Если световой индикатор ключа мигнет красным 10 раз, это означает, что нужно зарядить ключ.
- Поставьте ключ на зарядку. Загорится красный световой индикатор; оставьте ключ заряжаться более чем на 15 мин.
- По завершении зарядки световой индикатор красного цвета погаснет и загорится индикатор голубого цвета.

Примечание: Для зарядки нужно использовать разъем микро USB.



Порядок использования электронного цилиндра

1. Вставьте пользовательский ключ в цилиндр (загорится световой индикатор голубого цвета)

2. Поверните ключ для разблокировки цилиндра замка до того, как погаснет световой индикатор голубого цвета

Мастер - ключ предназначен только для программирования пользовательских ключей. Мастер – ключ не может быть использован для открытия цилиндра.

Важно! Если Вы используете несколько цилиндров, Вы можете настроить пользовательские ключи так, что бы один ключ мог открыть неограниченное количество цилиндров. Для такой настройки используйте пользовательский ключ для всех цилиндров

Примечания

- Цилиндр и электронный ключ оснащены энергонезависимой памятью. В случае разряда батареи, ключи будут сохранены в памяти системы
- Необходимо избегать попадания воды в цилиндр
- Запрещается разбирать цилиндр.

Гарантийные обязательства

На все механические детали предоставляется гарантия сроком на 5 лет, на электронные детали — сроком на 1 год.

Примечание:

- А) Гарантия не покрывает случаи, когда устройство было неправильно установлено и эксплуатировалось ненадлежащим образом
- В) Гарантия не покрывает повреждения вызванные в результате землетрясения, пожара, наводнения, удара молнии и любых других стихийных бедствий.

Гарантийный талон

Информация должна быть внесена продавцом			
Имя пользователя	Имя пользователя	Тел.:	Почтовый индекс:
	Доп.		
	E-mail		
Наименование товара	Наименование товара		
	Артикул №	Заводской код	
	Изготовитель		
Имя продавца	Имя продавца		
	Доп.		
	Тел.:	Почтовый индекс:	
	Дата продажи	№ счет-фактуры	
	Печать продавца		
Информация должна быть внесена представителем обслуживающей организации			
Название организации	Название организации		
	Доп.		
	№ квитанции		
Дата	Дата	Тел.:	
	Ответственный		
Название организации	Название организации		
	Доп.		
	№ квитанции		
Дата	Дата	Тел.:	
	Ответственный		
Примечание:			